

ปัญหาทางผนังอาคาร

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปไม่สมบูรณ์ เช่น รอยตะเข็บแบบ ตามด ฟองอากาศ



แนวทางในการแก้ปัญหา



วิธีการทำงาน

สำหรับรอยตะเข็บแบบ

1

ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน และฝุ่นผง ใช้ LANKO 113 PATCH ปาดเข้าไปในรอยตะเข็บแบบให้เสมอกัน ปล่อยให้แห้งตัวประมาณ 1 - 3 วัน จึงสามารถทาสีหน้าด้วยวัสดุฉาบแต่งผิวบางได้



สำหรับรูตามด ฟองอากาศ พื้นผิวไม่เรียบ

2

ฉาบพื้นผิวที่ต้องการปรับสภาพด้วยวัสดุฉาบแต่งผิวบาง LANKO 110 SKIMCOAT แบบผง หรือโพลีเมอร์สำหรับงานฉาบบาง LANKO 101 PARENDUIT แบบครีม หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉาบบางสำเร็จรูป LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT สำหรับงานภายในอาคาร (เนื้อครีมสีขาว) LANKO 103 SKIMCOAT PLUS สำหรับงานภายนอกอาคาร (เนื้อครีมสีขาว) หลังจากนั้นปล่อยให้วัสดุฉาบบางแห้งตัวเต็มที่ประมาณ 1 - 7 วัน ตามข้อกำหนดของวัสดุที่เลือกใช้ จึงสามารถทาสี หรือทำงานอื่นต่อไปได้

