

ปัญหาทางผนังอาคาร

ผนังคอนกรีตสำเร็จรูปหรือปูนฉาบ แตกร้าว แตกกลายงา



แนวทางในการแก้ปัญหา



วิธีการทำงาน

สำหรับรอยแตกกลายงาขนาดเล็ก

1

ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะทำการแก้ไข ให้สะอาดปราศจากฝุ่นผง สิ่งสกปรก คราบไขมัน สีพลาสติคที่เริ่มหลุดลอก ให้สะอาด ฉาบแต่งผนังด้วยโพลีเมอร์ สำหรับงานฉาบบาง LANKO 101 PARENDUIT ประมาณ 2 - 3 ชั้น จนปิด รอยแตกกลายงาทั้งหมด หรือเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ฉาบบางสำเร็จรูป LANKO 102 INTERIOR SKIMCOAT สำหรับงานภายในอาคาร (เนื้อครีมสีขาว) LANKO 103 SKIMCOAT PLUS สำหรับงานภายนอกอาคาร (เนื้อครีมสีขาว) ปล่อยให้วัสดุฉาบบางแห้งตัวเต็มที่ ประมาณ 1 - 7 วัน ตามข้อกำหนด ของวัสดุที่เลือกใช้ จึงสามารถทาสี หรือทำงานอื่นต่อไปได้



สำหรับรอยร้าว รู หรือ ร่องขนาดเล็ก

2

กรีดร่องเปิดรอยแตกร้าว ทำความสะอาด พื้นผิวที่จะทำการแก้ไข ใช้หมันโป๊ว อะคริลิก LANKO 107 WALL PUTTY ปาดปิดร่องที่เตรียมไว้ให้เรียบร้อย สามารถเก็บรอยแตกบริเวณเล็ก เช่น รอยหัวตะปู ร่อง ฟองอากาศ ได้เช่นกัน สำหรับความหนาเกิน 4 มม. ให้โป๊ว เป็นชั้นๆ ปล่อยให้หมันโป๊วแห้งตัว เต็มที่ประมาณ 1 วัน จึงสามารถทาสี หรือทำงานอื่นต่อไปได้

